

HS601 ELEKTRONSKA BRAVA SA ŠIFROM

Uputstvo za upotrebu

Hvala što ste kupili naš pametni elektronski proizvod. Pouzdan kvalitet i odlične performanse čine ga pogodnim za ormare za odlaganje, sefove za dokumente, drveni nameštaj i druge slične primene.

FABRIČKA PODEŠAVANJA

Administratorska šifra	1234
Korisnička šifra	nije postavljena
Privremena šifra	nije postavljena
Lažna šifra	UKLJUČENA
Zvučni signal	UKLJUČEN
Javni režim	ISKLJUČEN

ZNAČENJE ZVUČNIH SIGNALA

Kratak „bip“	pritisak tastera
Dugi 2s „biiip“	uspešna operacija
Isprekidano „bip..bip..bip“	greška

UPUTSTVO ZA RAD

1. Otključavanje brave

a) Unesite šifru od 4 do 16 cifara, zatim pritisnite taster OK.

Ako je šifra ispravna — čuje se dugi tonski signal (2s), zelena LED dioda svetli i brava se otvara. Ako je šifra pogrešna — isprekidani signal „bip..bip..bip“, zelena LED trepće 3 sekunde, brava ostaje zaključana.

b) Funkcija lažne šifre (anti-špijun): pri unosu šifre možete dodati bilo koje dodatne cifre pre i posle stvarne šifre — dovoljno je da se negde u nizu nađe ispravna kombinacija.

Ovako sprečavate da druge osobe zapamte vašu šifru gledajući vam preko ramena.

c) Nakon 4 uzastopna pogrešna pokušaja, tastatura se zaključava na 50 sekundi uz alarmni zvuk. Tokom tog perioda tasteri su neaktivni.

2. Podešavanje administratorske šifre

Otključajte bravu administratorskom šifrom. U roku od 2 sekunde, pritisnite i držite taster 1 dok se ne čuje dugi signal, zatim pritisnite OK. Zelena LED počinje da trepće — unesite novu šifru (npr. „123123“, dužine 4-16 cifara) i pritisnite OK. Dugi signal i zelena LED potvrđuju uspešno podešavanje. U suprotnom operacija nije uspela.

3. Podešavanje korisničke šifre

Otključajte bravu administratorskom šifrom. U roku od 2 sekunde, pritisnite i držite taster 2 dok se ne čuje dugi signal, zatim OK. Kada zelena LED počne da trepće, unesite korisničku šifru (npr. „456123“, 4-16 cifara) i OK. Dugi signal = uspeh.

Napomena: Ako otključavate bravu korisničkom šifrom i ona posle toga automatski prestane da radi, potrebno je da je ponovo postavite. Korisnička i administratorska šifra ne smeju biti iste.

4. Podešavanje privremene šifre

Otključajte bravu administratorskom šifrom. U roku od 2 sekunde, pritisnite i držite taster 3 dok se ne čuje dugi signal, zatim OK. Kada zelena LED trepće, unesite privremenu šifru (npr. „456123“, 4-16 cifara) i OK. Dugi signal = uspeh.

Privremena šifra se može upotrebiti samo jednom — posle prvog uspešnog otključavanja se briše automatski.

5. Uključivanje/isključivanje lažne šifre

Otključajte administratorskom šifrom. U roku od 2 sekunde pritisnite i držite taster 4 dok se ne čuje signal, zatim OK. Kada zelena LED trepće, pritisnite OK za isključivanje lažne šifre. Ponovite istu operaciju za ponovno uključivanje.

6. Uključivanje/isključivanje zvučnog signala

Otključajte administratorskom šifrom. U roku od 2 sekunde pritisnite i držite taster 5 dok se ne čuje signal, zatim OK. Kada zelena LED trepće, zvučni signal se isključuje (tihi režim). Ponovite za ponovno uključivanje.

7. Uključivanje/isključivanje javnog režima

Otključajte administratorskom šifrom. U roku od 2 sekunde pritisnite i držite taster 6 dok se ne čuje signal, zatim OK. Kada zelena LED svetli, pritisnite OK za uključivanje javnog režima. Ponovite za isključivanje.

Kako radi javni režim: Kada je uključen, brava je u otključanom stanju. Pritisnite i držite taster OK dok zelena LED ne počne da trepće, zatim unesite željenu šifru i pritisnite OK — zelena LED stalno svetli i brava se zaključava. Za otključavanje unesite tu istu šifru — nakon uspešnog otključavanja šifra prestaje da važi (jednokratno korišćenje). Kada je šifra postavljena, zelena LED trepne jednom na svake 4 sekunde. Bez postavljene šifre, brava je uvek otključana.

SPECIJALNE FUNKCIJE

1. Zaboravljena šifra

Zabeležite serijski broj na vašem uređaju, priložite potrebne dokumente i kontaktirajte prodavca. Nakon provere, proizvođač obezbeđuje poseban ključ za otključavanje (unlock key) koji se ubacuje u USB port brave. Čućete isprekidani signal „bip..bip..bip“ — brava se resetuje na fabrička podešavanja.

Kada je funkcija lažne šifre uključena, brava će se otvoriti ako u nizu cifara koje unesete postoji ispravna šifra. Kada je funkcija isključena, unešena šifra mora biti tačno iste dužine i sadržaja kao postavljena.

2. Upozorenje na slabu bateriju

Nakon uspešne verifikacije šifre, ako čujete tri isprekidana signala „bip..bip..bip“ uz treperenje zelene LED tri puta — brava radi u režimu niske voltaže. Odmah zamenite baterije.

3. Napajanje u hitnim slučajevima

Ako je napon baterije prenizak i brava se ne može otvoriti, možete koristiti spoljni power bank ili drugi izvor napajanja preko USB priključka brave. Nakon otključavanja obavezno zamenite baterije da bi se izbeglo curenje i oštećenje kontakata u bravi.

4. Zamena baterija

Postavite 5 alkalnih AAA baterija u pravilnom smeru u ležište za baterije. Nakon napajanja, zelena LED dioda na bravi trepne jednom kao potvrda ispravnog postavljanja.

Zbrinjavanje starih baterija: Iskorišćene baterije ne smeju se bacati u komunalni otpad. U skladu sa propisima, potrebno ih je odložiti u predviđene kontejnere za reciklažu baterija.

REŠAVANJE ČESTIH PROBLEMA

Problem	Uzrok	Rešenje
Unos pogrešne šifre: „bip..bip..bip“ tri puta, brava se ne otvara	Pogrešna šifra	Unesite ispravnu šifru
Unos ispravne šifre: „bip..bip..bip“ + zelena LED trepne tri puta	Prenizak napon baterije	Zamenite baterije
Unos ispravne šifre: jedan dugi signal, brava se ne otvara	Mehanizam brave je zaglavljen	Podesite položaj mehanizma brave
Pri pritisku tastera nema zvuka, ali brava radi	Zvučni signal je oštećen	Zameniti ploču tastature
Tasteri ne reaguju na pritisak	Brava je u režimu mirovanja	Pritisnite centralni taster

Za dodatne informacije i tehničku podršku, obratite se prodavcu kod koga ste kupili uređaj.